規格

顯示

蛤殼式 LTPS 彩色 LCD

主螢幕:65,000 LTPS彩色顯示 (128 X 128)

動畫訊息。及圖示

業

16 多重 MIDI 鈴聲

尺寸及重量

42*80*22.8mm, 76.5g

效能

通話時間:長達 180分鐘 帶 700 mA 內部電池) 待機時間:長達 200小時 帶 700 mA 內部電池)

操作。

GSM 900MHz / DCS 1800MHz / PCS 1900MHz 三頻

安全注意事項

爲了您的安全及正確使用手機,講冊讀以下資訊,並遵循所提供的簡單指引 有關詳細資訊,請參閱附錄。

天線

切勿使用任何未經 Pantech 授權的天線 否則,可能使手機發生妳章或遭致厭重 損畏 '

交破全

使用手機之前,請查詢及遵守本地交通規例 駕駛汽車時請勿使用手機 若一定要使用手機,請在安全的地方使用手機免持裝置 '

車載電子裝置

手機發射的電磁波可能會干擾汽車的電子系統「

強裝置

若將車載兒持裝置安裝在已經裝載安全氣袋的地方或安全氣袋的充氣範圍內。 則可能會造成嚴重的人身傷害

雷子裝置

手機發射的射頻訊號可能會對無法完全屏蔽該類訊號的電子裝置造成不利影響

圖製置

在醫完或保健設施內請關閉手機並確保遵守設施規則及規例 , 請向醫生或醫療裝置製造商諮詢在醫院或康議設施內使用手機是否會導致任何問題。

公共場所

在禁止使用手機的公共場所,請關閉手機

脊機

請在登機前關閉手機' 在飛機上使用手機可能會嚴重影響飛機運行'

安全注意事項

易雞爛的此方

請在任何易發生爆炸的地方關閉手機,並遵循該地張與的標示及說明 ' 請不要在易發生爆炸的地方取出手機上的電池'

請不要讓其他人在未經允許的情況下擅自使用您的手機「

使用指引

若手機不慎遺失或被盗,請即時與服務提供商聯繫 若手機無法正常使用,請送至最近的服務中心進行維修 請僅使用經認可的附件及電池 切勿嘗試連結不兼容的裝置 請避免長時間處於手機發出的射類訊號的輻射當中,否則可能對人體造成不利 影響

切記備份電話號碼等重要的資料 '

雷磁波輻射

您的手機包括一個無線電發射器及接收器 其設計與製造均未超過一間獨立科學 機構基於廣泛的科學研究所建議的電磁波能量限値或輻射

請僅使用經到權製造商認可的電心充電器及例件,以免超出整點的輻射語 | 若使用未經到權的部件,則可能導致不符合該語 | 於此情況下,無論用戶年齡及健康狀況如何,均無法保證其安全

正確使用電話

請在正常操作狀況(如手持普通電話時)下使用手機'

使用手機寺,請勿觸摸或彎曲天線。否則可能降低通話質量,乃至影響電池效能 '

請勿試圖」除戶機 非專業人士擅自拆裝可能會損壞手機 請僅使用經營權或與 手機一起提供的電池,充電器及份件 '

若使用任何未經授權的部件,則可能導致保固失效 '

目錄

規格	1
安全注意事項	2
目綠	4
元件	8
手機說明	9
內部 LCD	
功能鍵S	
快速開機	
將 SIM 卡裝入手機	
安裝電池	
雷汕充雷	
使用入門	
開手機	
關閉手機	
撥出電話	17
結束通話	
接聽來電	
調節 聽筒音量	
搜尋功能表 輸入 字元及數字	
基本電話功能	
華承亀前切胎 快速機能列表	
楼打國際電話	
短打 网络电阻 聚合 呼叫	
回櫟未接來電	
從初始面值直接 讀取 電話簿	21
最近已接或已接號碼	21
來電等待	
通話中選項	
如何使用 T9 輸入法	
T9 英文輸入法	
多次按鍵式英文輸入法	
T9 數字和 T9 符號輸入注	- 26

目錄功能2	27
訊息	28
SMS/EMS	28
語音	
區域廣播	
通話記錄	
已接電話	
已撥電話	
未接來電	
刑除記錄	
通話設定 GPRS 記錄	
台灣	
97月 約暋設定	
訊息提示音	
数数提示音	
翻菩提示音	
音枚清單設定	
設定	
顯示	49
時間和日期	
選擇語言	.53
恢復原顧2定	
信息	
網路服務	
來電轉接	
來電設定 網路設定	
附始成正安全設定	
女宝成走	
ドドルリーショと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
市理····································	
ロ <i>サ</i> 海 備忘録	
計算機	
單位換算器	
碼表	
工具	
	.79
WAP	.83
記憶體資訊	.87

STK 服務	88
電話簿	
按群組換式	80
按名稱搜尋	90
增加新用戶快速撥號列表	92
快速撥號列表	93
設定	94
我的目錄	96
APPENDIX	
手機的安全與保養資訊	98
雷池使用注意事項及貼十	99
疑難排解	101
安全資訊	102
緊急呼叫	103

手機說明

下文所示圖片僅供普通用戶參考之用, 套裝手機的個別倍件可能因手機一致簡的政策而異 ,



標準薄電池



電源變壓器



側鍵

INTERNAL LCD

有兩個 LCD 顯示:內部及外部 LCD '其中一個顯示一組有關手機狀態的圖示,另一個則顯示訊息'電話號碼'圖示或其他資訊'

另動某項功能或接換的一則訊息時會顯示一個圖示 , 上圖顯示了可能出現在螢幕上方的所有圖示 , 下文說明了各種圖示的功能 ,

Tall	訓號強度	顯示射頻訊號的強度 格數越多表示訊號越強 '	
B	GPRS	表示已提供 GPRS 服務 '	
&	線路正忙	表示手機正在通話中,	
4€	音業	表示鈴聲類型寫音樂模式	
v:=!\	爋	表示鈴聲類型為振動模式或靜音速 撥模式(振動模式:藍色:靜音速撥模式:紅色)	
146	麺 + 音樂	表示鈴聲類型爲先振動,再響音樂的模式	
M	靜音振動模式	表示靜音速撥模式 ,手機在此模式下不會發出 聲音 ,要切換至靜音振動模式,請按註 🐨 ,	
\bowtie	管短訊息	表示未讀訊息,	
	簡短信息數目已滿	SM 卡的訊息存儲空間已滿時,會閃爍此圖示,	
⊕	語音儲制息	表示尚未查收的語音郵件,	
Ø	開鐘	表示已設定開鐘,	
(1)	漫遊	表示支持漫遊服務,	
(III	韷	顯示剩餘電量 '	

0	漫遊	表示耳機接頭	
	話機鎖	表示手機已上鎖 要鎖住手機,請按住 💬 '	
\$	來電轉接	表示已啟動「來電轉接」功能,	
F	安全連結	表示經由安全連結進行 WAP 連結	
1	WAP清空訊息	表示收到 WAP 推送訊息 '	
®	GPRS	表示正在使用 GPRS 服務 '	

下表列示了各功能鍵的一個或多個功能,

쒫馸	名稱	鍵功能
(2)	發送	按下此鍵即可撥打電話或接聽來電(接聽方式設定 寫「自動接聽」及「翻蓋接聽」時除外) 待機模式下按發送鍵兩次,便可撥出最近接聽/已 撥/未接電話的電話號碼 按下此鍵一次可顯示已撥電話號碼/靑單 ,
CO	結束鍵	按下此鐵即 可結束呼叫,或從目錄 模式轉換至等 持模式, 按住此鍵即可開啟或關閉手機電源,
OX.	OK 鍵	按下此鍵即可選擇或啟動螢幕上顯示的目錄選項
WENU	目鎖鍵	按下此鍵即可進入功能表,
CLR		按下此鍵一次即可編輯文字,或按住此鍵可刪除 所有文字' 除了編輯外,按下此鍵還可移至前一個目錄'
(local many)	導航鍵, 上快聲捷設定 訊號 大大學 數學 是 訊 是 是 說 是 說 是 說 是 說 是 說 是 說 是 說 是 說 是	呼叫期間可按 [向上] 鍵檢視最近的接聽來電清單,或每 [向下] 鍵檢視未接電話靑單,若在持機畫面接下此鍵,則可方便讓取電話簿/鈴 整理子 簡短課点或登級日晷,
	向上及向下側 鍵	通話期間按下此鍵即可調節音量大小 ,按下向下側鍵即可直接進入「行事曆」
i	WAP 鍵	在待機鍵面中按下此鍵可直接讀取 [WAP] 目錄,

******	解除振動模式	按住此鍵即可進入「解除振動模式」,
#A/s	鎖症鍵	按住此鐵即可鎖住手機 若手機要解鎖,請按住此 鍵,然後輸入密碼【預設密碼爲「1234」)

快速開機

將 SIM 卡裝入手機

若第一次使用此手機,則首先必須對以下步驟操作: 將 SIM 卡裝入手機 。 當您加入一家蜂巢式網路時,可獲得一張插入式 SIM 卡, 卡上載明用戶須知 如 PIN 號碼及可供對戰的關勞等)。 必要時,請按住 [②] 鍵,直到顯示關機訊息等待關機

- 1. 取出手機內的電池。
- 2. 檢查 SIM 卡槽是否寫空,並將 SIM 卡裝入槽內
- 3. 若要取出 SIM 卡,可按下圖所示論題方向推出



安裝電池

如下圖所示,將電池的金屬槽部份固定在手機下方的槽內 "

1. 將電池的金屬槽部分插入手機下方的槽內 。



2. 然继安下電池上方,直到完全合上。



使用入門

電池充電

您的手機使用充電鋰電池 請僅使用經受權的電池及充電器 有關消毒語語手機發銷商。

電池充電時亦可使用手機

如果電池已裝入手機內,則打開手機下方的電原變壓器接頭 護蓋,並將隨手機一起提供的變壓器連結至電原變壓器接頭插 座。

若雷池雷量已滿,則斷開變壓器與其接頭的連結。



開啟手機

按住[②] 3 粉鐘即可開啟手機。

關閉手機

按住「炒」鍵開啟手機。

接出電話

按住[②]鍵開啟手機。

螢幕上顯示訊息「插入 SM 卡」時,將 SM 卡插入 SM 卡插槽 °

輸入炮的 PIN 號碼(最多 8 個字元) 以解除手機鎖定 (若適用) °

若已輸入正確的 PIN 號碼,手機將自動搜尋入網網路 。 在待機模式下,輸入電話影碼,包括區號)。

然後,按下[🕥] 鍵開始呼叫 °

若要幾打國際電話,請按住 [@] 鍵,直至螢幕上顯示「+ 符號 °

然後輸入地區代碼 區號及電話問碼。

若要暫停 2 秒鐘 可按住[🐨] 鍵,在每一組代碼及電話 號之間插 入「P 暫停符號 °

不用 SIM卡亦可進行緊急呼叫 °

若要断緊急呼叫,請輸入號碼 112. 並按下[🕥] 鍵 °

使用入門

結束通話

若要取消呼叫或結束通話,請按下 [🔗] 鍵 °

接聽來電

手機響起音樂或振動時,螢幕將顯示呼叫人的姓名或電話號 碼,但需先方電訊服務提供商預訂該頭服務。

只有呼叫人的電話號碼連司其姓名已存入電話簿, 才會顯示 呼叫人的姓名 °

若要在正常模式下接聽來電,只要按一下 [] 鍵接聽。如果接聽來電模式設定為 任意鍵接聽,則可按下除 [②] 鍵以外的任意一個鍵接聽來電。

調節聽筒音量

通話時,若要驅魔簡音量,請使用電話—側的音量控制鍵 選擇所需的音量大小(共 8 個等級) °

搜尋功能表

若要移至被给畫面的功能表,請按下 [』] 鍵。按下 [』] 鍵。按下 [』] 鍵。然後返回被給畫面。您可按導航鍵器釋目錄當中的任一項目。您可按下 [』] 鍵(表示「是」),或按下 [』] 鍵(表示「否」)來回答問題。

輸入字元及數字

要輸入數字,請按下與您要輸入的數字對應的數字鍵 輸入數字時,手機須使用「T9輸入法」模式有關語細資訊。請參閱「T9輸入法」一頁若要刪除輸入的錯誤字母,請按下[圖] 鍵;要刪除整行文字則按住[圖] 鍵片刻若按住[@]] 鍵時間較長,則將刪除螢幕上的所有字母。

快速變勢人

在初始畫面撥出電話可使用兩種方法。

一般方法即輸入目標電話证按下 [] 鍵:另一種方法即使用快速機號功能使用快速機號功能撥打電話有兩種方法若您要發打的電話協斷的某別數字寫單位數 (10~99),請安下索別數字,然對安下 [] 鍵 然後,您的手機將自動當試撥出該號碼例如,若儲存在電話簿內的電話協斷的索別數字寫「5」只需按 [[]] 鍵 就會撥打與此表別數字相關的電話問題可用於快速網的索別數字寫 01 至 99 。

邊打國際電話

若要幾打國際電話,請對住[(回記)] 鍵,直到螢幕上顯示
一個「+」符號,此時再輸入國家代碼。

※ 視乎您所在的網路,可能需使用 00 或其他國際網路號碼

基本電話功能

緊急呼叫

撥打 112 060 或 911 (緊急呼叫號馬)並按下 [》] 鍵即可進行緊急呼叫 只要處於 GSM 網路覆蓋範圍,無論於的手機是否妄裝 SIM 卡,您在任何國家均可進行緊急呼叫 。

回撥未接來電

從初始畫面直接讀取電話簿

若要不經由功能表而直接讀取電話簿子目錄,請按下 [🚱] 方句鍵 °

最近已接或已接赔据 *

若要檢測最近已幾或已接電話靑單,請按下 [②] 鍵若在電話馬馬青單中投到要幾出的電話馬馬,請使用 [②] 建聚器级馬 然後,按下 [②] 建聚盐等加脂 数据 若按下 [②] 鍵,則將顯示選定電話馬點的資訊。

基本電話功能

來電等待

目錄

- 1. 保留接聽
- 2. 拒絕
- 3. 通話中

若通話中有電話呼入,您可選擇以下兩個選項中任—項:

您可按下 [🕜] 纖結束來電;或

按下 [🕥] 鍵以保留當前通話,並接聽來電

基本電話功能

通話中選項

通話時,可按下 [/] 鍵使用下列選項 。

[目錄]

- 1. 雷話簾
- 2. 訊息
- 3. 音量控制
- 4 保護前話
- 5. 結束當前通話
- 6. 辭音
- 7. DTMF 開網
- 8. 多方

上述各項功能解釋如下:

電話簿 - 電話簿支援儲存私人電話問馬馬單的功能。

訊息 - 即使您在通話中,仍可以存取訊息目錄以檢視訊息 。

音量 - 允許您在通話進行中調校音量

保持 - 允許您在保持當前通話的同時,撥出另一通電話。

結束當前通話 - 選擇此翼項以結束當前通話

靜音開 - 此選項用於防止其他人聽到您與第三者的通話

DTMF 開/關 - 選擇此選項用於開啟/關閉雙音多頻響鈴

多方 - 若要同時進行兩方以上的通話,則可使用此選項進行電話會議或傳輸。

您還可在電話會讓當中控制與各方的通話。

如何使用 T9 輸入法

T9 輸入法可幫助您簡便地輸入英文及中文字元 '本幹術的您介證即何使用 T9 輸入法 進入 [輸入法] 後您便可以看到以下 T9 輸入法 '

MI, 13 #II/AZ			
按鍵	T9 編號	T9 英文	字母
1777	1	下一 候選項	智能標點 .':1/) - (;*?&
2 (45)	2	ABC	ABC2
3 deep	3	DEF	DEF3
4***	4	GHI	GHI4
5 74C	5	JKL	JKL5
6 MN	6	MNO	MNO6
7 _{PQ}	7	PQRS	PQRS7
8 TUV	8	TUV	TUV8
92	9	WXYZ	WXYZ9
*:9:	***	無	智能票點 .,-?! @
長按	切換寫英文/ 中文輸入法	切換寫數字輸入法	切換寫數字輸入法
0 #==	0	(空格)	(空格)
長按	空棉	(空格)	(空格)
# ^{A/a}	無	Shift-Caps LOCK	Shift-CapsLOCK
長按	無	切換寫符號輸入法	切換爲符號輸入法

如何使用 T9 輸入法

T9 英文輸入法



T9 英文編輯器的基本用法與電腦數字鍵盤的用法相同例如,要寫入「hello」,可鍵入 [@] 不放 要更改寫 T9 符號輸入法,按注 [@] 不放 。



多次按键式英文輸入法

可以輸入特殊的英文單詞,如姓名'結構'縮寫等。 T9 英文輸入法提供了字典功能。您可以查詢所需的單詞與其他手機一樣,輸入前幾個字元後,候選單詞將自動顯示。您可以使用 [②] 鍵切換小寫和大寫字母輸入,還可以轉入 T9 輸入法。



如何使用 T9 輸入法

T9 數字和 T9 符號輸入法

此輸入法用於輸入數字或符號 符號可從選頭服窗中選擇 1





日線和

此單位提供兩個不同類型的目錄 其中一個為基本功能表 另一個為重要檔案的稱為捷目錄),在此目錄中,您可通過選擇 | 熱鍵 來選取所 票的目錄

需的目錄 , 讀取功能表的基本方法即按下 @ 鍵 ,

若要實取重要檔案,請在 👰 按下所需目錄的熱鍵 '



訊息

SMS/EMS

EMS(增強訊息服務)基於 SMS(簡短訊息服務)格式而構建 '除建立 (SMS) 外,您還可透過 EMS 建立圖片'動畫'音樂'訊息及表情符號,以及調節字元的特性 '











開始用道

首先,檢查是否設定服務中心號碼 ' 此號碼通常由服務提供商提供,並儲存在 SIM 卡內 '

建立新訊息 - 您可書寫包含項目的訊息 '

收信匣 - 顯示已接收訊 息清單

寄信匣 - 顯示所有待發訊息的列表 '

檔案夾 - 顯示儲存在話機中的訊息淸單 '

設定 - (參見該部分相關內容)

設定功能詳細資訊

信息中心號碼: 設定代理轉接 URL 或 MMSC 図訊息格式

訊息保存時間: 調節訊息的保存時間

(1小時 ~ 6 個月)

訊息格式: 選擇標準'傳真'語音信箱' ERMES'傳呼' X.400'

網際網路等

使用空間 - 顯示 SIM 卡目前狀態 (SIM 卡記憶體的總使用空間) 已儲存訊息數目及未讀訊息數目)

使用空間的詳細功能

總使用空間: 顯示 SIM 卡可儲存訊息的最大數目 ' 已使用空間: 顯示 SIM 卡已儲存的訊息數目 '

未讀取數量 : 顯示未讀取訊息的數日

建立/發送/儲据息

◆ 建立新訊息

插入項目

您可在「插入項目當中添加項目」

- 1. 選擇建立後按下 [🔊] 鍵
- 2.建立新訊息時按下[/] 鍵以選擇「插入項目」,
- 3. 選擇插入項目」下任一圖片/動畫/音樂/訊息/表情符號 "
- 4. 然後,將指示您「預設」及「下載」
- 5. 使用方向鐵選擇項目,並按下 [》] 鍵 所選項目即被載入 , 預設: 您可下載話機內條戶的項目 (此功能不適用於圖片),

下載:您可下載儲存在文件項目內的項目(此功能不適用於音樂)

* EMS 文件大小限制 圖片 - 16*16 (像素), 32*32 (像素)

■月~1010(除売), 3232(除売) 動書・8⁸8(像素), 16⁸16(像素)

* 載入時 EMS 項目副檔名的限制

圖片 - *.wbmp 動書 - *.awb





訊息

發送記息

- 1)在建立新訊息街安下[🔊] 鍵。
- 2) 選擇「發送」對安下 [🖟] 鍵。
- 3) 同時,您可輸入一個協場,或透過 [@] 指定 「電話演声單」內儲在的電話問題。

*字型*样式

您可以如下設定文字訊息的內容

- 1. 在建立新訊息時按下 [*🍙*] 鎌
- 2 選擇字型樣式選項的按下 [🖟] 鍵 '
- 3. 選擇以下其中—項內容:底線/組體/刪除線



19 輪入法

有關即何編輯的評情, 請參閱份錄

● 儲存記息

健存訊息於 SIM 卡中

- 1. 在建立新訊息後接下 [📦] 鍵 °
- 2. 選擇保存. 後按下 [🔊] 鍵
- 3. 快顯「信息存檔中->訊息已保存」後,表示訊息已儲存至 SIM 卡中 °

自由思想的文件系统

- 1. 在建立新訊息/對安下 [🔊] 鍵 °
- 2. 選擇「檔案夾」並按下 [🔋] 鍵 🧗
- 3. 按下「保存」並選擇〈在此處保存〉〉爲文件命名。
- **4.** 按下 [)] 鍵保存訊息於文件系統中 °

接烟息

每次收到新訊息時,手機會擊起鈴聲向忽發出警示,同時螢幕上會出現「已接收訊息」動畫 '待機畫面上隨之顯示收到的訊息數目 ' (如果收到傾訊息包含多頁,則會在收到最後一頁時發出警示音) '

信存訊息於 SIM 卡中

收到的訊息會被儲存到 SIM 卡中 如果記憶體已滿,您將不能再接收訊息。

此時,待機畫面的頭端會顯示——個 F 字梯的訊息圖示,指明 SM 卡字間已滿 °

刪除 SIM 卡中的活跃息,便可以接收未能收下的新訊息。

绿存收信用内已接收部息料带的项目

若訊息包含圖片/動畫/音樂/訊息/表情符號等項目,您可儲貯該等項目於話機內 (僅適用於用戶指定項目)

- 1. 查收訊息時,將游標置於項目後面 '
- 您可透過按下[] 鍵設定文件名稱及目錄。
- 3. 訊息已儲存至文件系統 "
- 4. 選擇 插入項目] · 圖片/動畫/音樂/訊息] 可發送儲抽的項目, 並透過 [下載] 進行傳輸 '

建合的新訊息百數限制

每則訊息的許可頁數最多為 7頁 ' 完成每一頁並移至下一頁後, 會快顯一個課號 即 SMS1)' '全英文文字訊息允許寫入的字母數目最多為: 160 (第 1 頁) + 146 (第 2 頁) + 157 (第 3 至 6 頁) + 1 (第 7 頁) = 915 個字母)

c() 字母最多數月因提供商網路而異

收信的 各信杖 檔案域制息

● 收價

- 1 若在選擇「收信匣」目錄斜按下 [) 鍵,則會顯示已接收 訊息清單 ' 清單會顯示呼叫人的常無與儲存在電話確中的相關性名'
- 2)按下[🖟] 鍵從收價 選擇戶類示訊息,
- 3) 將顯示撰報知息 若識別息包含任何項目,將當辦課置於項目 上時,動畫項目會開始活動,而音樂項目則會發出聲音 若認息 當中包含附檔,將游標置於項目上可執行他加項目 若的構寫 動畫,則會顯示動畫;若爲音樂,則會發出聲音
- 4 若按下 [@] 錄,則會快類—個目錄,如「編輯」「刪除」「轉發」「回覆 或「語音呼叫」,您可選奉—個所需的目錄 ,

● 寄師 解送記息

- 1) 選擇寄信匣」目錄對安下 [』] 鍵,將顯示靑單, 選擇「寄信匣」 並按下 [』] 鍵顯示未發送的訊息淸單,
- 2) 按下[] 鍵在一寄信匣」清單中選擇一則訊息,

訊息

- 選擇的訊息顯示後,按下[/] 鍵,
- 然後 會慢緊痛賴「刪除及「轉發」圖示 您可選擇所要的目錄

●檔案夾

- 選擇「檔案夾」目錄並按下] 翻版示檔案或声單
- 然後 訊息下方將顯示訊息的資料大小 '
-] 鐵後,將火類「檢視」「資訊」「刪除及 「重命名」,您可選擇所需的目錄「
- 在「檔案夾」清單中按下] 雞以檢視儲許的訊息

收御及寄御日錄

旧線

編輯 - 編輯像收或發送的訊息 "

删除 - 删除訊息

轉發 - 轉發收別的訊息給另一個人 "

回覆 - 以發信人號碼為預設號碼發送新訊息 "

語音呼叫 - 撥打發信人的號碼

檔案项目錄

[目錄]

檢視 - 查看儲存在檔案夾內的訊息

資訊 - 顯示訊息類型(SMS/EMS),儲存日期及時間,以及資料大小"

删除儲存於檔案夾中的訊息

重命名 - 重新命名並儲存訊息

語音

此功能用於連結網路經營商提供的語音信箱, 以查收語音郵件 若選擇 「呼叫 目錄 系統將自動嘗試」蔣洁罕分配給您的語音信箱





各功能辩暗融加下所述。

呼叫:呼叫分配的語音信箱系統。以查收語音郵件

開:撥接語音信箱以啟動留言服務 關:撥蓋音(額以)朝留調器 語音篇論論:參閱下面的「設定產節」

設定

語音信箱號碼: 設定各主頁信箱 優遊信箱 語音號馬/訊息號馬/ 停用號馬/啓用號碼

設定使用呼叫提示收到語音郵件

設定使用簡短訊息提示收到語音郵件

語音郵件提示: 設定為語音郵件到達時顯示—則訊息 四語音郵件提示



2 呼叫提示

❸訊息提示

區域廣播

您可閱讀網路勝商提供1區域廣播調息!







閱讀訊息 - 可以查看地區服務商提供的資訊服務 "

設定:您可選擇您慣用的主題及語言「

- 語言:您可以設定區域廣播視息的語言'

同時,還可以添加新的語言或刪除已有的語言 ' 在存入的語言清單中按下 [》] 鍵後

總額不下列彈項

插入:增加新的語言增加的語言在開頭顯示'

增加到床尾:同插入的功能相同,但新的語言添加至語言清單

的末尾

刪除:刪除—種語言

- 設定資訊:您可以寫區域廣播設定標題 '

增加訊息標題:在「通用列表 內增加新的訊息標題 若在已註

冊的標題內按下 [🔊] 鍵,即可

1. 增加新的訊息標題: 2. 編輯訊息標題:

3. 刪除訊息標題等

通用列表:顯示目前已註冊的訊息標題靑單 '

您可以在註冊的訊息標題內按下 [🔊] 鍵以

1. 增加;或 2. 刪除新的訊息標題 |

其中,您可選擇最多 2 個區域廣播訊息標題

有關評情請諮詢網路服務提供商



通話記錄

您可以使用「已接電話」「已撥號碼」「未接來電」「刪給銀」「通話計費 及通話計時 等功能」



已接雷話



此功指標不已接電話靑單,包括「編輯」「查看通話記錄」「增加至電話簿」「發送簡短訊息及「刪除等次別能」

已接電話



此功指標不已撥電話靑單,包括「編輯」「查看通話記錄」「增加至電話 簿」「發送簡短訊息及「刪除等次別能」

▶未接來電



此功能顯示未接來電靑單,包括「編輯」「查看通話記錄」「增加至電話簿」「發送簡短訊息」及「刪除」等次功能 '

在通話記錄等幕,使用[] [] 鐵州狀態列置於所需的清單內,並按下[] 鐵,將進入適用的清單若選舉的清單內沒有保存內容,返回前一個目錄之前,將顯示一個方相話別。「列表空」的 2 秒鐘

在各選項選舉 [/] 時,會顯示快顯目錄 若要刪除適用淸單的內容,請使用「刪除記錄 目錄 /

發送票:若要發打電話簿內的電話號碼 請使用 [🚱]

[🚱] 鐵網就態列置於所需的號馬,

並虾[🥎]鍵'

目錄漢項:您可」就使用[❷][❷]] 鐵選勒的電話號碼 使用下列操用錄:

編輯:對使用推動鐵選擇的電話號馬進行修改後,您可以使用 「發送選頁」(用於「已接電話」、「已接電話」及「未接來電」) 查看通話記錄:使用[②]][②]]鐵將狀態列置於所需的

電話號碼後,請按下[] 鍵或[』] 鍵 顯示快顯目錄 然後,使用[②][②] 鍵將狀態列移至「查看通話記錄」 並按下

[] 鍵 將顯示選定號碼的詳細資訊 按下 [] 鍵開界記錄視窗,或按下 [] 鍵 移至前—個電話號無清單 ,

增加至電話簿:若要使用「增加至電話簿」功能將所需的號碼儲存至電話簿、請使用[②][②]][②]] 鐵縣狀態列置於所需的電話號碼。並按下[②]] 3 。] 。 [] 。] 。] [②]][②]]

鐵將狀態列移至「增加至電話簿」 並按下[] 鐵將執行相關功能, 已儲存的電話號不會在「快顯目錄」中顯示,

發送簡短訊息:若要使用電話靑單中的號碼發送簡短訊息,

請使用[②][②]鐵將狀態列移至所需的電話號碼,並按下[②]鍵以顯示「快顯目錄」」 然後,使用[②][②]鍵將狀態列移至 「發送簡短訊息」,並按下[②]鍵將執行相關

功能 若電話號碼標示寫「抑止」

則會顯示一則方框訊息「無此號馬」約 2 秒鐘 將顯 示通用電話 單 *

删除:若要從通話記錄淸單中移除通話記錄,向上或向下掩動淸單以 彈取通話記錄,然後啟動刪除功能 '

→若在執行功能時或執行功能之前按下[②]鍵,將返回物治畫面 '按下[③]鍵將返回前一螢幕按下[④]鍵後。 將顯示「快顯目錄」,若 10 秒內末按下任何鍵 「快顯目錄」將消失 '

刪除記錄





此功能用於刪除通話靑, 您可以刪除「已接電話」已接電話或未接來電」資料, 或使用「所有通話 刪除整個通話靑單,

通話設定

●通話|費



此選項用於記錄相關通話的費用您可設定最高金額,避免超支,



最後—次語

此選頁用於顯示最後一次通話的費用 '

新春福話

此選頁用於顯示所有通訊的費用總額 ' 您可以使用 PIN2 授權騙們除此選項 '

此功能用於透過輸入 PIN2 號碼來刪除與通話費用相關的記錄 '

計費單位

此功能用於設定服務區內的標準通話 ' 您可以解釋以下兩個單項:

護取計費單位:此選項用於護取計費單位'

一設定計費單位:您可以設定目前的計費單位及單價 '

最大費用

您可以透過 PIN 2授權關定特定單位的遞積用最高金額,

有以下兩個選項:

護取計費限額:此選頁用於護取計費單位的最高限額 ' 設定計費限額:此選頁用於設定計費單位的最高限額 '

通話記錄

●通話時

通話計費

2 全部通話

13 删除記錄

4 計費單位

同最大費用



此功能用於護取有關通話時間的資訊

最後—次通話

此選項用於顯示最近一次通話的持續時間!

所有通話

此選項用於顯示所有通話的拼響時間!

重新計算

此選項用於初始化「最後一次通話」或「所有通話」



鈴聲

GPRS 記錄





●現在的連結

透過目前達納 GPRS,以于位元組顯示已發送及接做的資料大小,

● 全部的連結

此選項用於以千位元組顯示使用 GPRS 接收螺旋送的所有資料大小,



●最級的連結

以千位元組顯示透過 GPRS發送及接收的任何內容



此選項用於刪除補關的 GPRS 記錄 '



您可以設定鈴聲"訊息提示音"鍵盤提示音等"





给書設定



針整理型

響鈴: 啓動選勒音樂'鈴聲 真人發音'自然音樂以及我的音樂'

振動: 啓動振動模式

先振動,再響勢:振動後響鈴,振動十響勢:同時振動及響鈴,

滿近音:鈴聲漸次增強'

無骨部:進行任何操作時都不響鈴或振動



音樂輕

音樂: 有 10 種 midi 音樂 台灣: 有 10 種 midi 音樂

我始音樂:設定爲響給的音樂 位於「遊戲及工具」。〉「下載資料夾」

-> 「音樂」

響給量

您可以將音畫雕寫8個不同級別(0~7)

鈴聲

訊息提示音





● 選擇模式

僅一次/每2分鐘—次/每5分鐘—次/關, 若選擇每2分鐘—次/每5分鐘—次,有未讀別息時, 訊息提示部等42分鐘/每5分鐘響—次,

審針

選擇以下其中一種提示音:鈴醬 1/鈴醬 2/鈴醬 3

●音量控制

您可以將音轟腦寫8個不同級別(0~7)

鐵盤提示音



● 設定

包括開/關 '

響針

單音/警示音/鈴聲 1~5 鍵盤提示音適用於所有接鍵

●音量控制

您可以將音畫職寫 8個不同級別(0~7)



翻著提示音



♦設定

包括開關「

●響針

鈴聲 1~3

●音量控制

您可以將音轟聯為8個不同級別(0~7)

● 音妙声單設定



分鐘是示/區域信號/開/關音樂 寫查收活動啟動音樂 '



音效清單設定 ▼連結 図分鐘提示 図中期連結 □ ■域信號

经制用 冶量

從冷聲目錄異擇「鈴雪设定」

使用[🚱][🚱][🚱] [🍕] 錐,

選擇(鈴馨/振動/音量)

按下[] 鍵以儲存選定的選頁 '

管理息息标音音

選擇簡短記息提示音目錄,

使用[🚱][🚱][🚱]銀,

選擇模式響鈴/音量」

按下[] 鍵以儲存選定的選頁 '

一次:收到一則訊息時響起音樂一次,

2分鐘: 若收赃的訊息未讀 音樂將每 2 分鐘響起一次 , 5分鐘: 若收赃的訊息未讀 音樂將每 5 分鐘響起一次 ,

您可以按下[②] 或[②] 鐵退出目錄,而不儲存選頁,

(CLR: 返回上一步 結束: 返回待機畫面)

發點不音說定

選擇鍵盤表示音目錄

使用[🚱][🚱][🚱][🧐] 鐵.

選擇[設定]響鈴/音量」

按下[] 鍵以儲存選定的選頁 '

您可以按下[🐷] 或[🔗] 鐵退出目錄,而不儲存選項 ,

(CLR: 返回上一步 結束: 返回待機畫面) 經變更的響於,鍵盤提示音適用於所有鍵盤,

音效清單設定

分鐘提示在幾出電話時每一分鐘發出一次提示音 "

區域信號在您離開服務區時發出響鈴

開/關音樂在您開啟/關閉手機時發出響鈴

您可以使用 [🚱] [🚱] 接触器擇各目錄,

您可以使用「 🚱] [🚱] 方后饊,瀏署設定/重新设定,

您可以使用 [] 雜樣存像が容

您可以按下 [🥌] 或 [🔗] 鐵退出目錄 而不儲存選項

(CLR: 返回上一步 結束: 返回待機畫面)

您可以修訂或確認營幕'日期'時間等設定 '

顕示



●書面設定

金額金





話機設定 100

2時間和日期

□恢復原廠設定

3 選擇語言

回軟體資訊



您可以1下設定各個圖片 '











要選擇用於每個螢幕的圖片,首先選擇向左及向村發至選擇所需的螢幕,然後移至下方「選擇」列

再次使用向左及向右接到强物要的温片,

若不想變更圖片設定,按下[🕮] 或 [💞] 鎌退出目錄 '

設定

螢墓課程



茶草强摆 時間及日期 字體顏色 預設額色

您可以在此設定三種螢幕選項

登幕課程: 選舉待機書面類型

文字通示:修訂待機書面上的文字:

字情顏色:修訂文字的颜色。



]総移至各選頁

〈螢幕課程〉

可以從3種待機書面中選擇一種。

預設屬緣:顯示在「螢幕設定」目錄中設定的圖片 '

*時*鍾:顯示時鐘螢幕

用戶指定圖像:您可以將從網際網路或 WAP 下載的圖像設定寫背景書面 '

您可以在「遊戲及工具 -> 下載 自錄中設定 '

〈女字顯示〉

您可以使用而左及而右繼彈擇以下三個翼項之—作實在待機畫面上顯示 的文字 '

時間和日期:顯示目前的日期及時間

您可以在「設定」> 時間和日期 -> 顯示 當中修訂設定

間候語:用於設定個性化間候語 間候語訊息可在「設定 -> 顯示 -> 間候語 |

當中設定

倒計時: 顯示倒計時排程

可以在「附加功能。> 行事曆 當中輸入倒計時日期 '

〈字體顏色〉

您可以修訂所有文字的發色。

可選彥頁色包括紅色「藍色」綠色「黑色及灰色,包括基本彥頁色 '

問候語



若已設定問候語,開啟手機時線顯示設定的語話,而不顯示動畫 設計的調訊可用於待機畫面,可在「設定 -> 顯示 -> 畫面設定 -> 螢墓翠壜 當中進行設定

-> 文字顯示

背暑光



設定_LCD 的背景光亮度 首先 使用[(No.)] (A)] 鐵將狀態列置於所需的位置。



背景器等級

表示背景/開展的轴/高度值 '

然後使用向左及向右接護職高度值

該値可最多設定質 4個級別關"低高"最大) "

最小亮度

設定持續照明時間絡的高度値

該值不得超過目前設定的背景燈等級,同樣有 4個級別值 "

關(低高)最大)

持續如明譜

若一段時間內未能輸入,手機的背景燈級別將變更寫認定的最小亮度

(永遠駅, 5秒, 10秒, 20秒, 永遠開發)

設定

時間和日期

記定時間





按下時間網接下[] 鍵以設定目前的時間 若時間指示為 12 小時制,可按[﴿] 訓詁手機。让午和下午時間 '

●設定日期



將辦標置於所需的日期,接導放鍵,再按下[鍵]。協定目前的日期按下[]。 或按下[]。 或按下[]。



●設定時區







●顕示



時間格式:可設寫 12 小時制或 24 小時制 7

日期格式:您可以將日期顯示格式設寫 D:M:Y M:D:Y 或 Y:M:D '

時間格式

【 24小時 日期格式

日:月:年

. 只顯示時間

顯示: 您可以設定與時間相關的顯示

可從「只顯示時間」「只顯示日期或「時間和日期中選擇」

選擇語言



選擇語

您可以在此目錄中設定手機的語言 將捲動列置於螢幕上所需的語言上,按下 [〕 〕 鍵,系統便轉換爲適用的語言 '

〈信息〉若設爲自動,將自動設定目前使用之手機 SIM 卡的設定值,

恢復原職定





本機號碼

1 1301484653

透過此目錄可將手機中儲护的所有設定值還原為物始值,進入此目錄後輸入手機開放空碼,

出現「恢復原願設定?」提示字機的方塊後,按下[) 〕 〕 鍵, 這樣手機中的所有儲存值更還原為初始值,並自動腫新開啟手機 '

營告!⟩

手機中儲存的所有數值,例如訊息 地址及鬧鐘的將被删除,但是儲存於 SIM 卡內的訊息和地址會保留 '

信息

●本機號碼



允許您輸入、儲存及編輯本機號碼 若沒有儲存電話號碼,則會出現 「列表空」書面 ' 。

在此忧態下,接下[] 鐵將出現一個編輔眼窗,您可在此編輯號碼 輸入完成緩請儲存 號碼便被儲存於手機內 "

軟體資訊

2 軟件版本

在待機模式下按[🕮]後再按[🛒]可以執行檢查,若已存在儲的的點,請按[🧣] 鍵 再選舉以下功能之一,

設定

編輯: 修文儲存的號碼 ' 增加: 增加新號馬 ' 删除: 删除儲存的號碼 '

〈信息〉

一般而言,您最多可儲存 2 個本機號碼,此數字視乎服務商而不同 1

♦軟件版本



您可以確認目前使用的手機增豐反本

定時開機開鐘





在此模式下,若鬧鐘時間到達時手機關機,則手機會自動關機 並在鬧鐘 取消後再次開機 '

開: 啓動此功能'

關:關閉此功能 在此模式下,手機關機須制鐘不會響起 '

服務_____

來電轉接

來電轉接 將來電轉接到用戶設定的另一個處馬



所有通話



轉接所有來雷

設定語音呼叫「資料」傳真及訊息服務轉接到的其他號碼

開:設定所有來電的轉奏若按下開,將出現「輸入要轉分號碼字 樹油畫面按下[] 接達對及設定儲存於電話簿中的 號碼,

輸入待轉送的號碼後,按下 [🔊] 鑅

關: 取消設定轉接所有來電」

狀態: 指示目前的验定

轉變項:按[] 設定為對金部 4 期份能行呼叫轉發,

或按[②][③]][④]][⑤]]對各項關解單獨設定按[⑥]]可選舉除訊息服務的

其他所有服務



網路服務

●佔線時轉接



佔線時轉接來電

用戶線路勢忙時將來電轉接到另一個改定的號碼 此功的第5定程序司1.1 所述



●無應答時轉接



不健康來配片轉傷來電

如果用戶在設定時間內沒有接聽水電,將來電轉接到另一個設定的號 碼 '

輸入待轉掛的號職後,按下 [📓] 鍵 '

將出現「輸入一個5至30秒範圍內的轉變時間戶機的畫面, 操作完成後安下[》] 接鈕 將設定區發送網路,



網路服務

●無法接通時轉接



超出服務範圍時轉接來電 當用戶超出服務範圍時將來電轉接到另一個改定的通話者 '

此城的設定程序 1 所述 1



◆全部取消



您可以取消目前設定的所有選項 取消所有與來電轉數個關係設定 '

本電影定

來電設定

設定可在撥出或投票來電時使用的所有的加功能



接聽方式

1 翻蓋接聽

2 發送鍵接聽3 任意鍵接聽₫ 自動接聽

◆ 接聽方式



設定接聽來電的方式,

任意對接聽:按下除[]和[] 鍵以的任何鍵均

可接聽來電

自動援聽: 若與耳機漸接, 過 10 秒可自動接聽來電 若未連接耳機,

需按[〉]接聽來電 '

本書等待



來電等待

當您與某一通話方交談時若另有來電,將出現警下一



1 開啓 2 關閉

❸狀態

網路服務

本雷號碼



東雷號碼 1 來電顯示 2 隱藏號碼 3 呼叫顯示 □障蔵本機號碼

顯示接聽者及通話方的號馬 '

此功能限平服務注册的有效性,或通話方的設定而不同 '

來電源: 顯示通話方的電話問題

跨動態: 撥出電話時,接聽者看不到你的本機號碼。 呼叫極示: 撥出電話時. 顯示接聽者的本機振碼

此外還可顯示由接聽者設定的被轉接振碼

隱動木機物語:來電方看不到你的本機問題

顯示電話號碼

● 白動機能





白動機號

若嘗試機出的電話被取消,此功能給自動重機 2至 4 次 1 您可以設定嘗試次數

網路設定

設定優先網路







設定優先網路

當手機目前提供的網路清單顯示時,按下「 將出現如下的子彈頁

插入:將優先網路新增到目前靑單的所端

增加到末尾:將優先網路新增到目前靑單的末尾,

■除:刪除所選網路的容

本機--般都儲存有各個地區不同經濟的資料 ' 此目錄提供的功能使您可以依據喜新選擇「註冊系統簡

増加新系統





要註册新網路, 請執行以下程序 '

輸入場區代碼:出現「輸入地區代碼,字梯的視窗 '3 位數 **输入網路代碼**:出現「輸入所需網路代碼」字梯的現窗 '(2 位數)

輸入名稱: 您必須直接輸入網路的適用名稱 '

此目錄包含下列子目錄 ' 增加:增加新網路

更換:藥更目前註冊網絡的內容, 删除:删除所選網路的內容

這是「1)優先網路 一節中所述的目錄 用於新增服務供應商 "

網路服務

系統選擇





連結後可透過此功能在可用網路清單中選擇所需的經 쇎箱

自動:自動選擇網路 '

手動: 直接紧握特定的網路 '

● 更改網路空碼



要在所註冊的服务網路中設定來電拍接,需要使用網路密馬。 可在此目錄下變更網路密碼 '

網路服務

安全設定

選定此目錄後若需進一步操作,

您必須輸入手機開鍵密碼

安全功能設定用於保護手機被盜用,

及在遺失或被盜等情況下限制服務

您可以變更本機使用的 PIN 碼(手機密碼 PIN1 碼或 PIN2 碼),

並可設定或取消安全功能

此功能包括呼叫限制(禁止幾出或接聽)所 FDN (固定變別等輸入 PIN2 後便可以诱過此服務變更認定

●SM 卡鎖



上鏡:只有在輸入 PIN1 碼後您才可以開機並進入初始畫面 '

解鎖:無需輸入 PIN1 碼便可以開機並進入初始畫面更改 PIN:SIM 卡鎖設定為「上鎖 時會顯示此目錄,

您可隨變更 PIN1 碼

更改 PIN2:用於更改 PIN2 碼 若要知道您的 PIN2 碼.

請職絡的的關係供應商



話機鎖

☆ 輸入話機鎖密碼



設定手機在開機並輸入錯誤 PIN 碼後手機被上鎖,從而令手機失效 ' 一旦手機上鎖,即使換用另一張 SIM 卡,手機仍處於鎖定狀態 ' 手機鎖定狀態下,忽仍可以撥出緊急呼叫 ' 手機出廠賠的開始緊張写「1234」

此功能包含下列子目錄:

解鎖:不受限制地使用目錄和通話,

僅可接聽:允許一般的通話 但限制存取目錄 需要在手機上輸入密碼

才可使用

上鏡:僅允許進行緊急呼叫,限制存取目錄或一般通話。需要輸入手機

密碼了可以

更烧碼:可隨意更好手機容碼,



●手機通訊制



手機通訊時則功能使您可以不同方法限制手機強出或接聽電話 , 正常情况下通訊時期服務是透過網路執行的,但是手機通訊限制是對手 機自身准行限制 ,

主要功能如下



禁止本電

拒絕所有來電 ' 您可以在目錄中選擇「開」(上鎖)或「關」解鎖)

禁衛有翻

禁止幾出電話

此功能包含的可選子目錄分為(1)限制所有機號, (2)限制特定號碼,即限制符合前發設定條件的號碼 以及(3)不限制機號,



若選擇限制前綴,將會顯下限制清單

您可以在此處或快顯目錄上進行選擇和設定操作,如新增'修改'刪除'全部刪除等等'

一旦設定了手機雕品限制,當使用者嘗試雕品時

會出現「涌話失敗」涌話受限的訊息。

網路服務

◆ 系統通話限制



此功治的使用視乎網路操作員或註冊者選點的實際情况 '您可以單獨設定基本服務的整個器組,亦可」效品設定呼叫轉接 來電轉接)一樣設定各個器組

您可以對 (1) 全部服務,(2) 語音呼叫,(3) 資料服務,(4) 傳真服務,(5) 訊息服務及(6) 除訊息服務的的有服務各自進行設定 , 變更設定後你需要輸入密馬網絡密碼),

禁傷際語

禁止撥出壓際電話(BOIC) 禁止撥出所有國際電話



僅可穩國內雷話

禁止除通往 HPLMN 國家以外的撥出電話(BOIC-exHC) 僅允許呼叫至歸屬 PLMN 國家、禁止撥出其他國際電話,

禁止所有龙雷

禁止所有來電(BAIC) 禁止所有接收到的電話,

*李正温湖*标本雷

當在歸屬 PLMN 國家以外的區域邊遊時禁止來電(BIC-Poam)若使用歸屬 PLMN 國家以外的其他經濟商漫遊服務時,設定此功能可禁止所有來電,

禁衛有翻

禁止撥出所有電話(BAOC) 禁止所有操出電話

總新禁止誦誦的靑單

從通話声單中選擇—項

按下[] 鎌,您可以按以下選項認定 '

開:禁止特定的通話 關:取消禁止特定的頒話'

狀態:指示特定通話的目前狀態,即是否被禁止'

シャ かんりょう

取消目錄[1] - 5] 中設定的陽期項目 ' 必須輸入網路密碼才可使用此功能

固定機能





設定田全場集

固定機號(FDN)功能導適用於 SIM 卡中儲蓄的電 話號馬声單中的特定號碼 設定或取消此功能緩需要輸入 PIN2 密碼 '

田宝優點列售

顯示 FDN 中的儲存號碼 ' 若雲變更'刪除和新增,您必須輸入 PIN2 碼'



網路服務

制制機群





封閉機群列焦

顯示由用戶輸入的性閉族群名稱 選擇閉族群名稱並按下「] 斜线 将可使用以下功能 以下快顯目綠用於所選伸根據群名稱 '



新增:在铁钢族群名稱声單的底部新增您輸入的新针钢族群名稱 "

編輯:編輯排放群名稱和索目 **刪除:**刪除:排除群名稱和索引

全體除:同時刪除存入链提機群名稱和索引,

彈堡

- 1. 顯示您輸入的對拐將群名稱清單 "
- 2. 若彈鞋排放群名稱,將依所彈內容設定對視族群 "



附加功能

此功能用於設定開**謹** 記錄重要活動 記事 使用計算機 進行單位換算及使用碼表等 '

■開緯





您可以將鬧韛號在特定日期響給一次,或是每日或每周定時響給

新增和删除開鐘

按下[] 鎖,



設定鬧鐘時間,並使用下面的接動列,將鬧鐘剛校在設定的時間響鈴一次,或是每日或每周定時響鈴 ′



附加功能



若選擇[一次],則鬧鐘只在當天的設定時間響鈴一次

若選擇「每日,則鬧獸紅每日的設定時間響鈴

若選擇「每周,則鬧賞在每周的設定日期和時間響鈴」

课擇問鐘音樂



最多可設定 5 個鬧鐘 '



行事曆



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **(% 01/10**

透過在所需的日期設定簡短備忘錄和開鐘。 可以記錄重要的活動「

您可以使用導航網種關於標

新增和删除活動

將游標移至需要記錄活動的日期,按下「 再選擇 贈加行

按下[] 和[] 鎖,選擇 增加行程]



總師下面營菓

〕導縮離,向上或向下移動彈項

導航鮮選擇翼項

活動: 您可以決定活動類型

(選項:會議通話聚餐娛樂'生日'旅行汲其他)

備記錄:按下 [🚱] [🚱] 導航鍵或數字鍵輸入備忘錄 '

時間:記錄活動時間

閣鐘:決定以上所記錄活動的閣鐘時間 '

(選項:可選擇「準時」「1 小時前」「2 小時前」「1 天前」

「2 天前 蔵「不提示)

附加功能

重複:設定活動的頻率

(翼項:一次'每日'每周'每月或者每年)

例如, 對於生日可選擇《每年》,

] 鑅,設定活動的開罐音樂

若在某個特定日期設定了新活動,則會在行事曆上顯示 在行事曆的底 部,您可以看到勞綸的活動及其日期

鐵後您可以查看此活動的销情! 按下



〕 鍵,將顯示一個性類目錄 '

增加行程:新增一個活動至所選的日期 '

■晚與全部■晚:刪除在所翼日期登錄的一個或全部活動 ′

開機書面:顯示距離活動所剩的天數 記憶體資訊:顯示已發給的活動數量 "



附加功能

檢視行事曆中登錄的所有活動

[

] 鍵 ⇒ 渣閱所有活動

移至特定日期

MENU

] 鍵 ⇒ [移軸定曲]



備忘錄



您可以在手機中保留-- 條簡語的備忘錄 ,

按下[🕡

] 鍵,將顯示如下子目錄,

增加備忘錄:建立新的備忘錄, 圖除:刪除所選的備忘錄, 全部解:刪除所有備忘錄,

完成撰寫備忘錄後,可按下 [

<u>)</u>]

|鍵儲护

在備忘錄靑單螢幕上,按下[] 鍵可檢視所選備忘錄的內容 '

可以儲存 20 條備忘錄 '





附加功能

計算機



計算機支援小動物加、減、乘、除運貨 ,

使用[導航] 斜翼睪計算類型,按下[[※] 斜輸入小數點,使用 [※] 斜端更運算符號

範例:6 X 5 / 2 + 2 =









單位換算器



使用單位換算器,您可以換算長度'面積'體積及重量等單位' 「長度 包括公分、米、英叫、英尺、碼及英里、「面積 包括平方米、平方英 尺'平方碼及英數

『體積 包括立方公录、立方米、公升、立方英型、立方英尺、立方摄及加金 、

「重量 包括克'公斤'噸' 喱'盎司及磅 '

您可以使用[🚱] 或[🚱] 鍵在長度'面積'體積'重量中 彈擇 '

使用 [②] 鍵可向下移動,使用 [②] 鍵或 [②] 斜可器擇計算單位

使用數字線輸入計算值 使用 [﴿] 斜可輸入小數點 '

使用 [🚱] 或 [🚱] 鐵選點計算單位 '

每次輸入値或變更單位,單位換算器都可輸出結果 , 若無法換算某些單位時,輸出值為 0 此外,若值為出計算範圍, 結果司樣質 ()'



碼表



您可以使用碼表功能來給活動計時 碼表由導航鍵操作 ' 按下「開台」將開始給活動計時,按「暫停」可暫停計時,按「歸零」將靑 除計時並使移表置於備用狀態 '



下載資料下



您可以查看透過 EMS/MMS 或樣類服務下數的圖片和音樂檔案清單 您亦可對每個檔案就計器如一刪除了「變更檔案名稱」「查看檔案資訊」 等基本任務 以及變更背景圖和檢視圖片檔案)

● 割片



透過種動 [②][②]列選舉圖片檔案 若按下 [錄,將顯示所選的圖片 ' 按下 [》] 錄後您還可以使用以下功能 '

檢閱-檢測所選的圖片



設定桌面 - 將所難的圖片註冊爲背景畫面 按下 [》] 錄 等待進度列完成 /



工具

資訊 - 檢測所選檔案的資訊 ' 可以查看基本檔案資訊。水平和垂值像 素數目以及色彩解析度 '



删除 - 删除所谓增案 '



重命名 - 變更所選檔案的名稱 , 按下 [] 鍵進入 編輯器畫面 輸入所需的名稱(對安下



按下[🛥] 或[🥜] 鍵可以退出檔案目錄畫面 '

動書

顯示下動強動畫檔案,靑單,僅適用於 AWB(動畫無線鼎陣圖 檔案格式)

您可以在圖片目錄中檢視 gif 動畫檔案 "

您可以使用導航鍵選擇所需的動畫檔案

要啟用動畫檔案,請按下 [(

在目錄畫面上使用導航鐵選擇所需的項目,再按下[) 鍵 '

瀏覽 — 可檢斯所選的動書

資訊 - 檢研資檔案的資訊 '

可以查看基本檔案資訊,水平和垂直像素數目以及色彩解析度 '

刪除 ─ 刪除所選檔案 '

重命名 - 變更檔案名稱

按下[]鍵述入編輯器。登幕,

輸入新外檔案名稱,然對安下[] 鍵儲許 '

按下[]] [🚳] 或[🔗] 巍, 退出檔案目錄畫面 ,

●音樂

顯示己下載的音樂檔案靑單 , 畫面底部提供了所選音樂檔案的大小 , 可以使用 [導航] 鐵城選舉所需的音樂檔案 , 按下 [] 鐵展界與重畫檔案相關的操作 , 出現檔案目錄畫面後 使用 [導航] 鐵選舉所需的目錄

再按[🕍] 鍵'

播放一播放音樂

按下 [👂] 鐽,等待進度列完成,

資訊 - 查看基本檔案資訊及音效類型(如 midi 等) '

删除 - 删除所選檔案 '

重命名 - 變更所選檔案的名稱 '

按下[] 鐵進入編輯器畫面,輸入要變更的名稱發按下[] 3 發儲許,

按下[🛥]'[🥜] 或[🖟] 鍵可以退出檔案目錄畫面 '

WAP



您可以使用 WAP 瀏覽器在網上衝浪 這意味著您可以随時随地連線至網際網路 有關業細資訊。講話前當地發簡



主頁

●重新職結

重新辦話至最近造訪過的網站 '

● **書籍**

您可以儲存提供了 WAP 瀏覽器的網際網路地址 '

◆ 清空訊息

手機可以微陽外供應商接收「推送訊息」,

設定

設定連線'安全授權'快取模式及推送安全性'



連接



A. 首頁:首頁位址 「

B. 圖鑑公定: 選擇圖片顯示選項 '

C. 連接: 您可以選擇「直接連接/不直接連接」或「分類/不分類」

D. 網關空:提供單道的 ID 及密碼

E 封包交換方式:選輯打包交換類型(資料/GPRS) '

F. 資料選項

- 日期設定

① IP 位址:網關 IP 位址

② 撥號: 撥霧碼

③ 數據傳輸模式:選擇 ISDN/類比

④ 數據專輸速度:從 2400/4800/9600/14400 bps 中選擇一個

⑤用戶帳號

⑥ 密碼

⑦ 逾時設定:從30/60/90/120秒中選擇—個

H. GPRS 設定

① IP 位址:網關 IP 位址 ② 接入點:設定接入點號碼

③用戶帳號

④ 密碼

安全書書

提供安全授權碼

安全證書 1 Certicom B 2 Certicom...

经存货式

可以從兩個選項中選擇一個 ' ()始終檢查 和「永不檢查」)



安全認證

全**部接受**:接收所有推送的!就息, 只接受信任的:只接受安全性得以信

任的訊息,

不接受: 不接收推送的訊息



工具

● 刪除暫存文件

删錄存:清空與取 **删錄息:**清空 cookies **删绘碼**:清空密碼



●版本訊息

顯示 WAP 瀏覽器的軟體原本資訊。



8) 線上目錄

瀏覽時按下[/] 鍵,便可以使用瀏覽器目錄 '

連線時按下鍵便可以使用這些目錄

按下[/] 軟鍵可以含用溫覽器目錄 '

停止:停止下載目前頁面 返回:返回至前一頁面, 書籍:顯示書籤靑單,

添加阻害簽:給目前頁面加上書簽, 輸入地址:輸入瀏覽的 URL, 主頁:返回至初始頁面, 向上:移至目前頁面的頁首, 刷新:重新整理目前頁面, 儲存影像:顯示儲存的影像,

記憶體資訊

顯示記憶體的總計大小'已用空間及可用空間'





STK 係由網路供應商黨 GSM 網絡網戶提供的一項服務, 有關對青調機的忽所注册的網路供應商,

電話簿

電話蓮目錄用於儲存私人電話號碼声單,

您可以新增或删除電話號馬,亦可以選擇新資料儲存在 SIM 卡或手機記憶體中,

由於 SIM 卡最多只能辭存 254 個電話號碼 手機記憶體能夠存入 300 個,因此最多能存 554 個電話號碼 '

- ※ SIM 卡的儲存至最更更加的 SIM 卡類型而不同 ,
- ※ 在待機畫面上按 [🙆] 鍵可進入電話簿 '

按腦損



允許您按紹祖搜尋,













7

目錄選擇「編輯」





電話簿

按網灣



選擇 胺名稱搜尋],輸入名稱,在編輯列中搜尋 隨後游標]等多至與輸入名稱最接近的名稱清單 ,

若未輸入名稱,將顯示——個依名稱排例的清單 '











7

日級 選擇 編輯 1



若清單過長,螢幕將自動接動 使用導航鍵 [②] [②]畫面,在清單中按下 [③] 鎮呼叫所選電話號馬 每個性名可以儲存三個不可的電話號馬 手機號碼,住宅號馬及辦公室號碼),

可以使用[②]] 銀種,姓名右邊的圖示 底部的點樣,示列示的點點就將震指的的圖示

在電腦清單中按下目錄數經濟的[

搜尋:在青單中變弱所需的電話號碼

編輯

刪除:刪除所選姓名的所有號碼,

編輯

删除:删除所强性名的所有號碼!

加入快速撥號:將所爨號碼加入快速撥號靑單, 發送短訊息:將 SMS/EMS 發送到所選的號碼,

按下[] 鍵,可在一個螢幕上看到儲存的內容使用[]] 鍵彈墨兒編輯」可整內容加以編輯。







增加新用戶



在電話簿中存入網號碼,

使用[學][இ]鐵格至需設定的區域,然級吓完成輸入和設定

要輸入姓名/備忘錄,按任意數字錄進入編輯螢幕按下[』] 鍵儲存 '

按數字鍵輸入電話問碼,

按[②][②]按碼定點組件定論 完成所有輸入和設定後,按下[》]鍵條符

向 SIM 卡中輸入電話 問題時,一個性名只能儲存一個振碼,而手機已 憶體中一個姓名可存入三個不同的號碼 手機振碼 住宅號碼及辦公室 號碼 '

在待機畫面輸入號縣數,按注 [》] 鍵不放,視乎設定方式, 將號縣存入 SIM 卡或手機記憶體 '



快速發扬長



快速發號,青單最多可支援 99 個資料項(1至 90) 移動游標時, 清單 名稱及編號將自動達動 若青單編號為單數位 (1~9), 只需按住該編號 不放, 便可自動與此編號轉節的電話為碼連線, 後者儲存在「快速撥號 清單」中 若清單編號為雙位數 (10~9), 可按下此編號再按 [] 鍵盤出對應的電話號碼 '

要將新需的為碼存入電話簿,在電話簿清單中按下[4] 3 錄,再選舉加入快速機成 , 此時,請確定在按下[4]]前,已使用[2]][3] 錄選舉了圖示 ,

一旦輸入快速撥號清單,將游標移至所需的號馬,再按下 [) 鍵(SIM 卡上的儲存網號範圍第 1-9,手機記憶體中寫 1-99)

在快速撥號青單中,1 號鐵和 9 鍵保留供語音撥號及緊急呼叫使用 '



設定



儲存位置選擇



電話號碼儲存在該目錄中設定的相應位置 " 可在「SIM 卡/手機記憶體」選擇 選項中選擇 若選「選擇」、每次增加新電話號碼時,允許您選擇 SIM 卡或手機記 憶體,



●使用空間



顯示目前使用的電話簿的儲存容量 " 電話演员多可儲存 554 個電話號碼: SIM 卡寫 254 個, 手機記憶體 300個 1

SIM 卡的儲存容量限平所用的 SIM 卡類型



電話簿

群船會



可依以下機器系不同的音樂和 LED 多色/配至指定的群組 ' 首先選擇群組(親屬、朋友、商務、益友、VIP、其他、不分群組)、 其次,選擇需要/配的音樂和 LED 颜色。

按下[] 鍵儲設定值,



● 全部制除





此功能用於一次性關除儲存於 SM 卡或手機記憶體中的所有電話號 碼 要啟動此功能,必須知道聯密碼 "

我的目錄

您可以編排整理慣用的目錄 按下 [@] 錄存入所需的目錄,

1. 存入我的目錄

- 1) 移至所需的阻錄 '
- 2)按下[[] 鍵'
- 3) 出現「新增」字梯が現窗後,按下[🔊] 鍵便可存入 '
- 4) 若不想存入,可按[🕜] 或 [🛥] 鍵取消 '

2 使用方入的目錄

- 1) 在待機畫面上按下 [🚱] 鍵 '
- 2) 在存入的目錄中選擇要使用的目錄 1

3. 删转入的目錄

- 1) 在待機畫面上按下 [🙋] 鍵,開啟「拋射日錄」,
- 2) 在待删除的目錄中, 按下 [*(*)] 鍵 '
- 3 按下[] 翻纸排除若不想解,請按下[@] 或[@]] 翻班道,

4.註:

- 1) 最多可存入 5 個「稅的目錄」,
- 2) 可以存入任何需要輸入 PIN 碼的目錄 '
- 3) 您不能存入 STK 目錄 '
- 4)不能存入任何需要輸入 PIN 碼的目錄 ,
- 5) 您不能存入第三級或更低級的子目錄 '

Appendix

- 手機的安全與保養資訊
- 疑難解
- 電機用注意導頭貼出
- 安全資訊
- 緊急呼叫



手機的安全與保養資訊

下表提供了有關手機保養及使用的注意事項 '

- 手機及其配件應置於兒童無法觸及的區域
- 手機應存放在干燥環境下,並於常溫下使用 若溫度超過 55°C (131°F) 或低於 -20°C (-4°F),可能會損壞手機 '
- 請勿在多塵或髒污區域使用或存放手機 '
- 請勿試圖拆卸手機
- 請勿跌落或銀型擊手機
- 請勿使用化學藥剤 清洗剤或清潔剤來清潔手機 '
- 若手機無法正常工作,請立即與經銷商聯絡
- 請只使用經認可的電池、電池充電器耗配件使用未經認可的電池、電池充電器及配件而導致的任何物範或損壞、將失去有限済品保固的權利。
- 確保電池及充電器的接地點不與導體直接接觸

疑難排解

使用手機時若遇到問題,請查閱以下查檢表解決 若問題仍然存在,請聯絡 您的經銷商或說所明日務中心,

出現插入SIM 卡克撒德息:

確保 SIM 卡巴正確安裝

檢查 SIM 卡是否正常工作 若無法解決問題,請淸潔 SIM 卡的鱰點 '若卡出現認章,請向或如的服務中心求助 '

出現「手機上鏡,請輸入密碼」字梯が記息:

輸入開鎖密碼 預證密碼寫 1234、若忘記開鎖密碼 請聯絡成頭別勝中心

出現「輸入 PINI」字樣的意息:

輸入PIN1 碼 若忘記密碼 請職:豁於近別勝中心在連續三次輸入鑑點的 PIN1 碼而令致手機被鎖外情況下,您仍可接聽來電 '

出現無關於或「網路連接失敗序樣的別息:

檢查 SSI 訊號與弱指示)狀態

若在地下區域或建築物等制態於窮的區域無法連接網路,請移至另一區域 若始終無法連接,請聯絡就近的服務中心

音質好:

結束通話が重試 '

涌話5隻不1份的聲音:

您的手機可能設定寫靜音模式

按[]] 鍵陰動「關聯音」功能

電量 用時間短於正常水平:

在調號較弱的區域使用時可能發生這種現象 不使用手機時調器機 電池壽命総語院更換電池

無淵騰:

確保電池已充電 ' 在充電的同時檢查手機是否正常工作 '

發難排解

無凝送!!:

您可能沒有註冊接收簡短訊息的服務,或者網絡服務是供商無法在 您所在的區域是供該更服務

無法強出電話:

您的手機可能設定為「固定機號」,請取消「固定機號」功能「

無法電抗電:

原因可能有三種

- 1. 充電器故障 請職額於頂條額簡
- 2. 試圖在過熱過冷的環境中使用手機 請當起效善充電環境
- 3. 電池與充電器連接不正確 請檢查連接器

無洪資料和大電罐:

電話演記憶體可能已滿 當調+除電話演+的某些資料項 '

電話講記憶體可能已滿 嘗評刪除電話簿中的某些資料頁 ' 您可能未註冊該項功能,或者該地的網絡服務提供商無法提供該項服務 ' 請職將當地的服務供應商 '

電池使用注意事項及貼士

請勿使用損壞的電池或充電器

- 電池只能用於指定用途
- 若在基站化近使用手機,電池壽命將會延長,因而電池的使用時間更長,
- 電池的充電時長視乎電池的殘餘容量 電池類型及充電器
- 電池壽命會隨使用時間。長而減少
- 請只使用經認可的電池和充電器 充電過度 餘移域電池壽命,因此一旦充滿電 應從充電器上取下電池 充電結束後 請舊開充電器電原 將電池放置於公熟或集戶的區域。特別是夏季或冬季的汽車內, 餘移域電池的容量和壽命 電池應給鈴儲存在正常溫度下 請勿將電池短路 若與導體接觸,電池可能會短路 手機短路可能會損壞電池 請遵照當地去規處里和回收廢棄電池 切勿將電池投入火中 請勿使用未經認可的充電器 ,每时小受傷或火災,確保沒有金屬物件與電池的下電端接觸,

緊急呼叫

交通安

駕車時切記安全第一

駕車時切勿幾打手機「

若必須使用手機,請在撥打前安全治車 '

手機動給酒定在支座上

切勿將手機置於因碰撞或突發停車而等凝脫的地方。

操作環境

在禁用區域應遵照當地法規關界約的手機 將手機與其他裝置或配件連接時,請參考用戶手冊獲得安全指示 與其他無線傳輸設端共同使用時,建議 以恰當的姿勢使用手機(「手機管向耳邊,天線置於肩部以上位置)

都信子装置 田地障

多數電子認備均被屏蔽免受無線電射頻(RF)訊號的干擾, 然而,某些電子設備可能仍會受到手機 RF 訊號的負面影響, 操作此類無線電訊號傳輸設備可能會干擾到醫療裝置,

若想瞭解與此相關的問題,講話前:類醫療裝置的醫生或製造廠商「

其他電子設備亦可能受到 RF 訊號的干擾

位於加油站 化工廠或其他存在爆炸可能性的環境時應關閉手機 並遵照所有限品的告示標記及當地法規 '

切勿同時搬運易爆品和手機 登機時應關罪手機 "

在飛機上未經明確許可使用手機屬違法行為,它會干擾飛機通訊系統, 並優勵蜂巢式電話網路

拒絕黨照此法規者可能受到法律制裁 並喪失日後使用手機服務的權利 '

重要!!!

此款手機如同其他無線電話,均使用無線課號,無線,有線網路及用戶定義 功能進行操作,因而無法保證其在任何條件下均可成功,連接通話 因此, 切勿在出現緊急狀況時,如急救)依賴此手機,

要使電話成功通訊,您必須將手機打開,並位於有效的混號範圍內 並非所有無線電話網路都提供緊急呼叫服務,當某些網路服務可或手機功 能被佔用時亦可能等發夠用途失效

要進行緊急呼叫:手機須索於開機狀態

檢查訊號強弱,以及是否位於服務範圍內 如上所述。並將所有無線電話部略都提供緊急呼叫服 務,當某些網路服務和/或手機功能被佔用時亦可能等致 該用途失效

有關判情調機各類的當地服務供應商